




INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTBAND RONEBERG R3



1. Jak prawidłowo nosić opaskę.

Opaskę należy nałożyć na lewą rękę za wystającą kością przy nadgarstku, następnie ustawić odpowiednią długość opaski - nie za luźna, nie za ciasna. Czujnik opaski powinien dotykać skóry, nie może się zbyt mocno poruszać.



2. Jak ładować opaskę

Na początku upewnij się, że bateria jest odpowiednio naładowana, jeśli opaska nie włącza się poprawnie oznacza to słabą baterię. Podłącz opaskę do ładowarki, a włączy się ona automatycznie.

Metoda ładowania:

Wyciągnij "pastylkę" z opaski. Następnie włóż końcówkę USB do portu USB np. w komputerze lub ładowarce.

3. Jak włączyć/wyłączyć opaskę

3.1 Kiedy urządzenie jest wyłączone dotknij i przytrzymaj przycisk funkcyjny dłużej niż 4 sekundy

3.2 Podczas gdy, na opasce wyświetlone są opcje połączenia Bluetooth przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, aby zamknąć tę stronę. Wybierz ON i przytrzymaj 3 sekundy, aby zamknąć stronę, wybierz OFF i przytrzymaj 3 sekundy, aby wyłączyć opaskę.

3.3 Gdy opaska jest włączona dotknij krótko klawisza funkcyjnego, aby podświetlić ekran.

3.4 Kiedy na wyświetlaczu pokazana jest strona z godziną, dotknij krótko klawisza funkcyjnego, aby przewinąć stronę i

obejrzeć inne opcje. Wyświetlacz opaski zgaśnie, jeśli przez 5 sekund nie wykonasz żadnego działania.

3.5 Włącz stronę z pomiarem tętna, aby wykonać badanie. Po 50 sekundach ekran automatycznie zgaśnie.

4. Jak zainstalować aplikację na Twoim telefonie

Zeskanuj poniższy QR code lub ściągnij aplikację "Yoho Sports" ze sklepu App Store.



Android



iOS

5. Jak połączyć urządzenie

Na początek musisz połączyć opaskę z telefonem przy pomocy odpowiedniej aplikacji. Gdy opaska zostanie połączona, automatycznie ustawi się na niej odpowiednia data i godzina. W przeciwnym wypadku dane dotyczące kroków i czasu snu będą niepoprawne.

5.1 Następnie gdy parowanie urządzeń się powiedzie, aplikacja w twoim telefonie automatycznie zapamięta urządzenie włączy się w tle oraz automatycznie będzie łączyć się z opaską.

Wskazówka dla Androida: upewnij się, że aplikacja działa w tle i informacje z opaski są odczytywane w ustawieniach telefonu.

6. Funkcje aplikacji i ustawienia

Proszę ustawić swoje informacje o sobie w aplikacji. Ustawienia - ustawienia personalne - możesz ustawić płeć, wiek, wzrost itd.

W aplikacji możesz wyznaczać swoje cele dotyczące kroków oraz snu i obserwować codziennie osiągnięcia.

6.1 Powiadomienie o połączeniach przychodzących

Jeśli opaska jest połączona z telefonem oraz dozwolone są powiadomienia o połączeniach przychodzących wówczas opaska będzie wibrować i wyświetlać nazwę osoby dzwoniącej lub numer telefonu (aby wyświetlać nazwę dzwoniącego aplikacja potrzebuje twojej zgody na dostęp do twoich kontaktów w telefonie)

6.2 Powiadomienia SMS

Jeśli opaska jest połączona z telefonem oraz dozwolone są powiadomienia SMS wówczas opaska będzie wibrować.

6.3 Inne powiadomienia

Jeśli opaska jest połączona z telefonem oraz dozwolone są powiadomienia z innych aplikacji np. WeChat, QQ, Facebook itd. wówczas opaska będzie wibrować i informować o przychodzących powiadomieniach (wiadomość jest automatycznie czyszczona po odczytaniu jej). Musisz dać pozwolenie aplikacji na pokazywanie powiadomień w opasce. Opaska może wyświetlić pierwsze 20-40 słów powiadomienia.

6.4 Wibracja

Kiedy funkcja jest włączona, opaska wibruje podczas połączeń przychodzących, wiadomości SMS oraz innych powiadomień. Jeśli funkcja jest wyłączona opaska jedynie wyświetla powiadomienie bez wibracji.

6.5 Przypomnienie o braku aktywności:

Opaska wibruje i przypomina o konieczności wykonania jakiegoś ruchu według ustawionego czasu o braku aktywności w ustawieniach personalnych.

Wskazówki dla użytkowników Androida

Jeśli używasz funkcji powiadomień, musisz im dać pozwolenie w aplikacji "Yoho Sports" i pamiętaj o tym, aby aplikacja działała cały czas w tle.

7. Ustawienia i funkcje aplikacji

7.1 Inteligentny Alarm

Połączona opaska ma opcję ustawienia trzech różnych alarmów. Jeśli opaska jest zsynchronizowana z telefonem, wówczas ustawione alarmy są zapamiętane w pamięci opaski, gdy nastąpi rozłączenie opaski z telefonem, zapamiętany alarm uruchomi się o danej godzinie.

7.2 Ustawienia wyświetlacza opaski

W tej opcji możesz ustawić sobie informacje, które chcesz aby opaska wyświetlała po naciśnięciu klawisza funkcyjnego.

7.3 Szukanie opaski

Jeśli opaska jest połączona z telefonem, po naciśnięciu tej opcji opaska zacznie wibrować.

7.4 Potrząśnij opaską, aby zrobić zdjęcie

Jeśli opaska jest połączona z telefonem i włączony tryb potrząśnij opaską a po 3 sekundach zostanie wykonane zdjęcie w twoim telefonie, aby funkcja działała poprawnie aplikacja musi mieć twoje pozwolenie na dostęp do aparatu i galerii zdjęć.

8. Opcje

Możesz ustawić opcję, podświetlenia ekranu, gdy podnosisz rękę, wówczas za każdym razem kiedy podniesiesz rękę ekran ekranu podświetli się. Możesz również ustawić opcję przypomnienia o aktywności, opaska daje Ci znać, gdy za długo siedzisz w jednym miejscu.

9. Wskazówki dotyczące wyświetlania informacji na opasce

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy klawisz funkcyjny, aby wejść w menu.

9.1 Wyświetlanie zegara

Po synchronizacji opaski z telefonem automatycznie zostanie ustawiona data i godzina w zegarku. W ustawieniach wyświetlania godziny dostępne są trzy opcje, ustaw wygodną dla siebie.

9.2 Krokomierz:

Liczba kroków - opaska mierzy ilość kroków jakie zrobisz w ciągu dnia
Przebyta odległość - odległość jest obliczana na podstawie liczby kroków
Spalone kalorie - spalane kalorie są obliczane na podstawie liczby kroków

9.3 Pulsometr

System automatycznie rozpocznie pomiar tętna, gdy zostanie przełączony na stronę odpowiedzialną za mierzenie częstotliwości uderzeń serca na minutę, zajmie to kilka sekund. Do pomiaru tętna opaska używa czujnika w opasce, który musi dotykać skóry.

9.4 Opcja multisport,

Oblicza liczbę kroków przebytą w danym czasie zaczynając od zera. Przebyta odległość i kroki zostaną dodane do dzi-

ennej liczby kroków.

9.5 System odpowiedzialny za wyświetlanie historii połączeń oraz czasu trwania połączeń.

9.6 Pomiar czasu, gdy siedzisz

9.7 Monitorowanie snu: pokazuje jakość twojego snu, w oparciu o twój czas snu. Zegarek zbiera dane podczas snu, które później możesz przeanalizować.

Możesz ustawić tryb opaski "nie przeszkadzać" w danych godzinach. np. od 21-9 rano opaska nie będzie wibrować.

9.8 Więcej opcji:

Temat: Wybierz jedną z trzech opcji wyświetlania godziny. Wyłączanie wyskakujących okien, przytrzymaj klawisz 2 sekundy.

Rodzaj produktu	opaska na rękę	typ baterii	litowopolimerowa
Tryb wibracji	wibracje	Łączność	Bluetooth 4.0
Odporność na temperaturę	-10°C ~ 50°C	Czujnik	Niskie zużycie baterii
System telefonu	IOS8 lub wyższy Android 5.0 lub wyższy		

10. Środki ostrożności

- Nie powinno się ubierać opaski do kąpieli i pływania
- Podłącz opaskę, aby zsynchronizować dane
- Nie poddawaj opaski na działanie wilgoci i niskiej temperatury
- Gdy opaska się zawiesi uruchom ją ponownie, następnie sprawdź aplikację w telefonie, wyłącz ją i uruchom ponownie, również spróbuj wyłączyć i włączyć ponownie telefon.

Zawartość opakowania:

- opaska, kabel ładowania oraz instrukcja obsługi

Języki obsługiwane przez aplikację: Chiński, Angielski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Niemiecki, Rosyjski, Polski

Języki obsługiwane przez powiadomienia: Chiński, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Portugalski, Polski

IMPORTER:

Rs Connect Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

NIP: 5213789646

info@roneberg.com